

Vázací kleště Lagrada 88621

NÁVOD NA POUŽITÍ

Výrobek nejprve vybalte a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem.

Držte jej, zvláště plastové sáčky, mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení!

Po vybalení zkontrolujte výrobek i obsah balení.

Zjistíte-li, že je výrobek nebo jeho část poškozená anebo chybí, výrobek nepoužívejte/nesestavujte a obraťte se na prodejce.

Než začnete výrobek používat/sestavovat, pečlivě si přečtěte návod!

! BEZPEČNOSTNÍ POKYNY !

Výrobek není hračka! Držte jej z dosahu dětí!

Do sešívacích čelistí nikdy nedávejte prsty, ruce apod.! Nebezpečí poranění!

Při výměně a manipulaci s nožem, buďte opatrní! Nebezpečí poranění.

Obsah balení

Vázací kleště 1x

Vázací páska 5x 25 m


Spony 1x 10.000 ks

Náhradní nůž 1x

Náhradní pružina 1x

Popis výrobku

1. Zásobník pásky
2. Zajištění zásobníku/Výstupek pro otevření
3. Kryt pro vedení pásky
4. Zásobník sponek
5. Posuvník spon v zásobníku
6. Nůž
7. Štěrbina pro pásku
8. Čelisti pro zachycení pásky
9. Rukojeť
10. Pružina



Plnění zásobníku sponkami

Stlačte konec posuvníku spon (5) a vytáhněte jej. Do zásobníku (4) pak vložte 1 blok sponek nožičkami nahoru a znovu zajistěte posuvníkem (5).

Výměna pásky

Kleště položte na pevnou a rovnou podložku tak, aby zásobník pásky ležel vlevo a rukojeť směřovala nahoru.

Do středu krytu zásobníku pásky (1) položte prst a palcem odjistěte kryt tahem za výstupek pro otevření (2). Kryt se otevře.

Podlouhlý kryt pro vedení pásky (3) otevřete/vycvaknete tahem.

Pásku vložte do středu zásobníku (1) a vedte ji dále krytem (3). Pásku, cca 2 cm, nechte přesahovat.

Zacvakněte zásobník (1) i kryt pásky (3).

Nakonec provlíkněte konec pásky úzkou štěrbinou umístěnou před nožem (7). Povytáhněte ji a přehněte ji směrem ke středu kleští. Zmáčkněte lehce rukojeť (9). Čelisti (8) zachytí pásku a kleště jsou připraveny k použití. Pokud čelisti pásku nechytí, zkuste zmáčknout rukojeť znovu, silněji.

POZOR! Buďte opatrní, aby nedošlo k poranění!

Výměna nože

Pokud dojde k opotřebení nože, je možné jej vyměnit. Kleštěmi/pinzetou chytte nůž a vytáhněte ho. Stejně pak zasuňte na jeho místo nový nůž. Při správném zasunutí zacvakne.

Použití kleští

Před použitím je nutné, aby čelisti zachytily pásku. Tu pak přitiskněte na svazovaný předmět/y (např. stonk rostliny a opěrnou tyč) a zatlačte – předmět směřuje do středu kleští a páska se natahuje kolem něj. Ve chvíli, kdy je dostatečně natažená, aby jej mohla obepnout, zmáčkněte rukojeť silně, na doraz – páska se spojí sponou a nůž ji odřízne.

Potom opět zachyťte pásku čelistmi a můžete pokračovat v práci.

Těsnost spojení můžete regulovat tím, jak moc vytáhněte pásku dovnitř kleští.

Po použití kleště očistěte a osušte, je-li potřeba, a uložte je na suchém a čistém místě.

Dovozce: Zásobování a.s., Chlumecká 3376, 276 01 Mělník, ČR, www.eva.cz